





Produkta veikiamai patalpinimo laido prie judančių dalių (išamųjų) prietaisu veikiant.

Niekada neįjunkite prietaisu traukiamu už laidą.

Niekada šalia laikoklaščiai ir net, paūnais laisvai karšti viršaieto ir jo priėjimo viens veikiant.

• Jei matuojama laidas arba kintamas yra patalpinė, nebenaudojokite prietaisu. Siekiant išvengti pavojus, būtina juos pakelsti patvirtintos remonto dirbtuvė (t. sąrašą aptarnavimo knygoje).

• Savo pačiū sąaugai naudokite tik priedus ir atsargas dais, pritaikytas šiam prietaisui.

• Jei vienas tuomošio taiga ir maistą uža pilamas skystis, būkite atsargūs, nes stipriai uža žmogų gali išlytkti.

• Nėglavie verdančio skysčio (aukštesnis nei 80 °C / 176 °F temperatūros) i dubenį indus (atsivėjinę) kulinę.

• Asmens (taip pat i vaikai), kofei žaliu, jutimines arba protines galimybės ribotas, bei nepatyrė ar nesaugios asmenys negali naudoti šio prietaisu, jei jų nepripažįsta ar atskirumo už šio asmens sąaugai, ar jei ir anksto nera gavo instrukcijų dėl jo naudojimo.

• Valiks riekius priūdė, kad ji neatstų su prietaisu.

• Nėglavie vakėms naudoti prietaiso be priežiūros.

• Josų aparatas skirtas naudoti tik butyje (namuose). Šis prietaisas neskirts naudoti butyje ir panašiose sruose (tokiu atveju netinkama garantija), pvz. - parodontučių darbo sruose, biuruose ir kitose darbo aplinkose.

- fermežose.

• Nėglavie šiuose moteriškie ir kitose gyvenamosios pasikūties patalpose (uolantiams).

- svečių namų tipo aplinkose.

• Jei prietaisu „išsiblokuoja“ ruošiant valyti, užjunkite jį, atjunkite jo matinimą ir patikrinkite, ar naudojama papildoma įranga nėra išsijungusi. Jei yra užjunktas, pašalinkite blokuojamas dalis atidžiai stebėdami, kur yra prietaisu.

**Jūs turite prietaisu naudoti apsaugos įtaisais (išslysių įtaisais/atsivėjinę modelį). Perkaite prietaisu išsijungs. Paikite prietaisu atvėsti 20 minučių ir vėl įjunkite.**

• Prieš kiekvieną priūdę arba liečiamą veikimo metu judančias dalis, išjunkite prietaisu ir atjunkite matinimą.

• Z. kiekvieną papildomą įrenginio naudojimo instrukciją, jei norite nustatyti greitį ir veikimo laiką.

• Z. naudojimo instrukciją, jei įmontuoti ir išmontuoti prietaisu papildomą įrenginį.

• Z. instrukciją, kaip pirmą kartą ir reguliariai valyti su maistu besiliečiančias dalis, taip pat, kaip valyti ir prižiūrėti prietaisu.

**TIK EUROPOS RINKOS**

• Šis prietaisu su visais papildomais įtaisais (išslysių plakikl) negali naudoti vaikai. Prietaisu ir jo laidai laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Vaikai negali žaisti su prietaisu.

• Priešais gaili naudoti asmenys, kurių fiziologi, jutimulia ar protiniai gebėjimai sumažę, arba asmenys, kuriems trūksta patirties, patirties, jei laico prižiūri kitas asmuo arba jei išmokyti suaugusieji nepasiekia ir puikiai supažindinti galimais pavojais.

• Papildoma papildomai (atsivėjinę i modelį) gaili naudoti 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai, jei juos prižiūri suaugęs ar jei buvo išmokyti suaugusiuo prietaisu ir puikiai supažindinti galimais pavojais. Vakams, kuriems yra mažiau nei metai ir kuriems trūksta patirties, draugai arba vaikai prietaisu ir ritiklį jo techninėje priūdėje. Laikyti prietaisu ir jo laidai vaikams ki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

• Priešais gaili naudoti asmenys, kurių fiziologi, jutimulia ar protiniai gebėjimai sumažę, arba asmenys, kuriems trūksta patirties, patirties, jei laico prižiūri kitas asmuo arba jei išmokyti suaugusieji nepasiekia ir puikiai supažindinti galimais pavojais.

• Papildoma papildomai (atsivėjinę i modelį) gaili naudoti 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai, jei juos prižiūri suaugęs ar jei buvo išmokyti suaugusiuo prietaisu ir puikiai supažindinti galimais pavojais. Vakams, kuriems yra mažiau nei metai ir kuriems trūksta patirties, draugai arba vaikai prietaisu ir ritiklį jo techninėje priūdėje. Laikyti prietaisu ir jo laidai vaikams ki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.

**Saugokime aplinką!**

• Šame prietaisu yra įtaisi vertingi arba tinkami perdirbti medžiagų.

• Pritaikyti jų surinkimo punktu perdirbti.

**PL ZALECENIA BEZPIECZNOŚCI**

**• Przed pierwszym użyciem zainstalowanie urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Nie obrażać nikogo, nie obrażać nikogo, nie obrażać nikogo, nie obrażać nikogo, nie obrażać nikogo.**

**• Sprawdzić, czy napiecie zasilania podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem domowej sieci elektrycznej.**

**Nieprawidłowe podłączenie do sieci powoduje utratę gwarancji.**

• Urządzenie to jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, może być używane tylko w warunkach zamieszkania, na wysokości poniżej 2000 m n.p.m.

• Gwarancja traci ważność w przypadku stosowania urządzenia do celów przemysłowych lub w inny sposób niż określony w instrukcji.

• Nie należy odłączyć urządzenia od zródła zasilania zawsze wtedy, gdy jest pozostawiane bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

• Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie ciała.

• Używać urządzenia, jeżeli nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone. W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym (lista punktów znajduje się w książce gwarancyjnej).

• Poza zwykłym czyszczeniem i konserwacją wszelkie inne prace przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy.

• Nigdy nie używać urządzenia do mieszania lub mikсования produktów innych niż żywności.

• Nie używać urządzenia bez składników w składku, nie używać urządzenia. Nie używać pojemników do celów zamrażania, piczenia lub sterylizacji.

• Nie potrazać gwaltownie urządzeniem w trakcie jego użytkowania.

• Przed przystąpieniem do mikсования cieplych produktów należy zdjąć gwałt elementu grzewczego.

• W celu uniknięcia rozpryskiwania należy dopilnować, by nie przekroczył wskazanego maksymalnego poziomu składników w pojemniku.

• W żadnym przypadku nie dotykać elementów ruchomych (noży, tły).

• Ostrożnie i uważnie mikсовując lub w trakcie przetwarzania do przygotowywania majonezu (w zależności od modelu), a także ostrze roboczniażnia (w zależności od modelu) są bardzo ostre. Należy podglądając się nimi ze szczególną ostrożnością, aby nie zranik się w trakcie opróznienia pojemnika, montażu/demontażu ostrzy, pojemnika, montażu/demontażu nasadki miksującej (w zależności od modelu) lub w trakcie czyszczenia urządzenia.

• W celu uniknięcia uszkodzenia, przewodu zasilania lub wycyki do wody lub innych płynów.

• Przewód zasilania umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Przewód zasilania nie może znajdować się w pobliżu nagrzewających się elementów urządzenia, źródła ciepła, ostrych krawędzi lub też stykać się z nimi.

• W trakcie pracy urządzenia nie zbliżać przewodu zasilania do elementów ruchomych (ostrzy).

• Nie włączaj urządzenia, ciałną za przewód.

• Uważać, aby nad pracującym urządzeniem lub jego akcesoriama nie wisiały długie włosy, szlaki, krawaty, tły.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

**INFORMACJE DOTYCZĄCE WAZNYCH RYNKÓW EUROPEJSKICH**

• Należy odczytywać, aby wszystkie akcesoria urządzenia z wyjątkiem trzpaczek nie były używane przez dzieci. Chronić urządzenie oraz przewód zasilania przed dostępem dzieci.

• Dzieci nie powinny traktować tego urządzenia jako zabawki.

• Urządzenie może być używane przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymywały wcześniej odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia (zobacz instrukcję obsługi).

• Trzpaczka (w zależności od modelu) może być używana przez dzieci w wieku minimum 8 lat pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały wcześniej odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i są świadome ewentualnych zagrożeń. Należy i obsługi urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one minimum 8 lat i są pod nadzorem osób dorosłych.

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa używać jedynie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do urządzenia.

• Należy zachować ostrożność w trakcie przewlekania gorącego płynu do naczyńia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wtrysnąć z urządzenia po nagłym zagotowaniu.

• Nie wlewać gotującego się płynu o temperaturze powyżej 80°C/176° do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

• Urządzenie jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nie dopuszczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

- kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;

- gospodarstwie rolno/agrotywistyczne;

- hoteli, motele i innych obiektach o charakterze usługowym;

- pomieszczeniach publicznych.

• Jeśli przed zasilania lub wycyka uległy uszkodzeniu, należy zaprzestac korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa koniecznie zdezaktywować wymian przez autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

• W celach bezpieczeństwa uży